

TAFFIO®

LPA07 Modell

Navigation & Multimedia



(Das Menü kann je nach Modell anders aussehen)

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses TAFFIO Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, damit Sie wissen, wie das Produkt ordnungsgemäß bedient wird. Bitte bewahren Sie dieses Dokument nach dem Lesen für zukünftige Referenz an einem sicheren Ort auf.

HINWEISE

Installation oder Wartung dieses Produkts durch Personen ohne entsprechendes Training und Erfahrung mit elektronischem Equipment und Automobil-Zubehör birgt Risiken und kann zu Stromschlag, Verletzungen oder anderen Gefahren führen.

Die Navigationsfunktionen dieses Produkts (und die Rückfahrkamera-Option, wenn gekauft) sind lediglich als Hilfe beim Betrieb Ihres Fahrzeugs gedacht. Sie ist kein Ersatz für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Urteilsvermögen und Ihre Behutsamkeit beim Fahren.

Um Risiken wie Schäden und Verletzungen oder den möglichen Verstoß gegen geltende Gesetze zu verhindern, kann dieses Produkt nicht mit einem für den Fahrer sichtbaren Videobild verwendet werden.

TAFFIO lehnt jede Haftung für körperliche Verletzungen oder Sachschäden ab, die als Folge von unangebrachtem oder nicht vorgesehener Verwendung entstehen könnten.

Bitte beachten Sie alle Warnungen in diesem Handbuch und folgen Sie den Anweisungen sorgfältig.

Die in den Beispielen abgebildeten Bildschirme können von den tatsächlichen Bildschirmen abweichen. Es kann ohne Vorankündigung zu Änderungen im Zuge von Leistungs- und Funktionsverbesserungen kommen.

Inhalt

Vorsichtsmaßnahmen	3
Wichtige Sicherheitsinformationen	3
Zur Gewährleistung sicheren Fahrens	4
Bevor Sie dieses Produkt installieren	4
Zur Verhinderung von Schäden	5
Installationshinweise	5
Zur Vermeidung von Batterieerschöpfung	6
Startbildschirm	7
Radio	8
DVD abspielen (bei Modell mit DVD Player)	9
USB/SD	9
AUX-Input	10
Bluetooth	10
Verbindung (Bluetooth-Kopplung)	10
1. Anrufe	11
2. Telefonbuch	11
3. Letzte Anrufe	11
4. Geräteliste.....	12
5. Bluetooth-Einstellungen.....	12
Bluetooth-Musik	13
Carplay & AndroidAuto	13
CarPlay & AndroidAuto via USB	16
Kabellos CarPlay & AndroidAuto	16
Navigation	17
Mit dem Internet verbinden	17
OBD2 (Optional)	18
DVR (Optional)	18
DAB+ (Optional)	18

TV (Optional).....	19
TPMS (Optional).....	19
Einstellungen	20
1. Autoeinstellungen	20
1.1 Grundeinstellungen	20
1.2 Werkseinstellungen Code: 1301	21
1.2.1 Auto-Logo einrichten (Bildauflösung: 1280x720).....	21
1.2.2 CAN-BUS Einstellungen	22
1.3 Lenkradsteuerung	25
3. Netzwerk und Internet	26
4. Apps & Benachrichtigungen	26
5. Anzeige	27
6. Ton.....	27
7. Speicher	27
8. Datenschutz	27
9. Sicherheit und Standort	27
10. Konten.....	27
11. Zugänglichkeit	28
12. Google.....	28
13. System	28
14 Über das Gerät.....	29
Fehlerbehebung	29
Anhang	30
Handhabung und Pflege von Datenträgern	30
Beim Gebrauch dieses Produkts.....	31
Umgang mit dem Bildschirm	31
Wartung des Bildschirms	32

Vorsichtsmaßnahmen

Wichtige Sicherheitsinformationen

WARNUNG

TAFFIO rät davon ab, dieses Produkt selbst zu installieren. Dieses Produkt ist nur für professionelle Installation konzipiert. Wir empfehlen, dass nur Service-Personal mit speziellem Training und Erfahrung in mobiler Elektronik dieses Produkt einrichtet und installiert. WARTEN SIE DIESES PRODUKT NIE SELBST. Installation oder Wartung dieses Produkts und seiner Verbindungskabel birgt Risiken von Stromschlag und anderen Gefahren und kann Schäden am Produkt verursachen, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.

- Lassen Sie dieses Produkt nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen. Dies könnte zu Stromschlägen führen. Des Weiteren könnte Kontakt mit Flüssigkeiten Schäden am Produkt, Rauchentwicklung und Überhitzung hervorrufen.
- Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in dieses Produkt geraten, parken Sie Ihr Fahrzeug an einem sicheren Ort, schalten Sie unverzüglich die Zündung aus (ACC OFF) und wenden Sie sich an Ihren Händler. Verwenden Sie das Produkt nicht in diesem Zustand, da dies zu Brand, Stromschlag oder anderen Störungen führen könnte.
- Sollte Sie Rauch, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche von diesem Produkt bemerken, oder irgendwelche anderen fehlerhaften Zeichen auf dem Bildschirm, schalten Sie sofort die Stromversorgung ab und kontaktieren Sie Ihren Verkäufer. Der Gebrauch des Produkts in diesem Zustand kann permanente Schäden am System zur Folge haben.
- Bauen Sie dieses Produkt nicht auseinander und modifizieren Sie es nicht, da es Hochspannungs-Komponenten enthält, die Stromschläge verursachen können. Bitte wenden Sie sich für interne Inspektionen, Anpassungen oder Reparaturen an Ihren Händler.

Achten Sie darauf, vor Gebrauch des Produkts die folgenden Sicherheitshinweise zu lesen und zu verstehen:

- Bedienen Sie dieses Produkt oder seine Anwendungen auf keinen Fall, wenn dies Ihre Aufmerksamkeit auf irgendeine Weise vom sicheren Betrieb Ihres Fahrzeugs abhält. Fahren Sie stets nach den Regeln fürs sichere Fahren und halten Sie sich an alle gültigen Verkehrsregeln. Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Bedienung des Produkts oder beim Lesen des Bildschirms haben, parken Sie Ihr Fahrzeug an einem sicheren Ort und ziehen Sie die Handbremse an, bevor Sie die nötigen Änderungen vornehmen.
- Stellen Sie die Lautstärke dieses Produkts niemals so laut ein, dass Sie den Verkehr draußen und Notfallfahrzeuge nicht hören können.
- Zur Förderung der Sicherheit sind einige Funktionen deaktiviert, solange das Fahrzeug nicht angehalten und/oder die Handbremse angezogen ist.
- Bitte behalten Sie dieses Handbuch griffbereit, um darin Bedienungshinweise und Sicherheitsinformationen nachzuschlagen.
- Installieren Sie dieses Produkt nicht an Orten wo es (i) dem Fahrer die Sicht versperrt, (ii) die Leistung der Fahrzeugsysteme oder Sicherheitseinrichtungen wie Airbags oder Schalter für Warnlampen beeinträchtigt oder (iii) die Fähigkeit des Fahrers beeinträchtigt, das Fahrzeug sicher zu steuern.
- Bitte denken Sie daran, sich beim Betrieb Ihres Fahrzeugs stets anzuschnallen. Sollten Sie jemals in einen Unfall verwickelt sein, können Ihre Verletzungen sehr viel schlimmer ausfallen, wenn sie nicht ordnungsgemäß angeschnallt sind.
- Tragen Sie niemals beim Fahren Kopfhörer.

Zur Gewährleistung sicheren Fahrens

WARNUNG

- **DER HELLGRÜNE DRAHT AM STROMANSCHLUSS DIENT DER ERKENNUNG DER PARKPOSITION UND MUSS AUF DER DER STROMVERSORGUNG ZUGEWANDTEN SEITE DES HANDBREMSHEBELS ANGEBRACHT WERDEN. UNSACHGEMÄSSE VERBINDUNG ODER VERWENDUNG DIESES DRAHTS KANN GEGEN GELTENDES RECHT VERSTOSSEN UND SCHWERE VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN VERURSACHEN.**
- **Versuchen Sie auf keine Weise, das Handbremsverriegelungssystem zu manipulieren oder zu deaktivieren. Dieses System dient Ihrem Schutz. Manipulation oder Deaktivierung des Handbremsverriegelungssystems kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.**
- **Um Risiken wie Schäden und Verletzungen oder den möglichen Verstoß gegen geltende Gesetze zu verhindern, kann dieses Produkt nicht mit einem für den Fahrer sichtbaren Videobild verwendet werden.**
- In einigen Ländern kann das Ansehen von Videobildern auf Bildschirmen in einem Fahrzeug, sogar durch andere Personen als den Fahrer, illegal sein. Wo solche Vorschriften gelten, müssen sie befolgt werden.

Sollten Sie versuchen, während der Fahrt Videobilder anzusehen, erscheint auf dem Bildschirm die Warnung **"Es ist strengstens verboten, während der Fahrt Vordersitz-Videoquellen zu betrachten."** Um Videobilder auf diesem Bildschirm zu sehen, halten Sie an einem sicheren Ort und ziehen Sie die Handbremse an. Bitte halten Sie das Bremspedal gedrückt, wenn Sie die Handbremse lösen.

Bevor Sie dieses Produkt installieren

- Benutzen Sie diese Einheit nur mit einer 12-Volt Batterie und negativer Erdung. Andernfalls können Feuer oder Fehlfunktionen hervorgerufen werden.
- Um Kurzschlüsse im elektrischen System zu verhindern, denken Sie bitte daran, dass (-) Batteriekabel vor der Installation zu trennen.

Zur Verhinderung von Schäden

WARNUNG

- **Das schwarze Kabel ist die Erdung. Denken Sie bei der Installation dieses Produkts oder der Endstufe (falls gekauft) daran, das Erdungskabel zuerst zu verbinden. Stellen Sie sicher, dass das Erdungskabel fachgerecht mit Metallteilen des Fahrzeugkörpers verbunden ist. Das Erdungskabel der Endstufe und das dieses Produkts oder anderer Geräte muss mit verschiedenen Schrauben separat mit dem Auto verbunden werden. Sollte sich die Schraube des Erdungskabels lockern oder herausfallen, kann das zu Feuer, Rauchentwicklung oder Fehlfunktionen führen.**
- **Achten Sie beim Auswechseln der Sicherung darauf, nur Sicherungen nach den für dieses Produkt vorgeschriebenen Bemessungsdaten zu verwenden.**
- Decken Sie den getrennten Draht mit Isolierband ab, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Es ist besonders wichtig, alle ungebrauchten Lautsprecherkabel zu isolieren, da diese aufgedeckt einen Kurzschluss verursachen können.

Installationshinweise

- Installieren Sie dieses Produkt nicht an Orten, die höheren Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind, wie:
 - Orte in der Nähe von Heizungen, Lüftungsöffnungen oder Klimaanlage.
 - Orte, die dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sind, wie die Oberseite des Armaturenbretts.
 - Orte, die dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sind, wie die Oberseite des Armaturenbretts.
- Installieren Sie dieses Produkt in einem Bereich, der stark genug ist, um sein Gewicht zu tragen. Wählen Sie eine Position, in der das Produkt fest installiert werden kann und bauen Sie es sicher ein. Wenn das Produkt nicht fest eingebaut wird, kann der aktuelle Standort des Fahrzeugs nicht korrekt angezeigt werden.

- Installieren Sie dieses Produkt horizontal auf einer Fläche mit 0 bis 20 Grad Toleranz (innerhalb von 5 Grad nach links oder rechts). Unsachgemäße Installation des Produkts mit einer Oberflächenneigung überhalb dieser Toleranzen erhöht das Fehlerpotenzial der Standortanzeige des Fahrzeugs und kann außerdem zu reduzierter Bildschirmleistung führen.
- Lassen Sie bei der Installation ausreichend Platz hinter der Rückwand, um eine angemessene Wärmeabführung zu gewährleisten, und wickeln Sie alle losen Kabel auf, damit sie die Lüftungsöffnungen nicht blockieren.
- Um Interferenzen vorzubeugen, verlegen Sie die folgenden Dinge so weit wie möglich von diesem Produkt, anderen Kabeln oder Drähten:
 - FM-, AM-Antenne und ihr Draht
 - GPS-Antenne und ihr Draht
 - DAB+ Radio-Antenne und ihr Draht
 - Antenne für digitales Fernsehen und ihr Draht
 Darüber hinaus sollte Sie jeden Antennendraht so weit wie möglich von anderen Antennendrähten verlegen. Binden Sie diese nicht zusammen, legen oder trassieren Sie diese nicht gemeinsam und überkreuzen Sie sie nicht. Elektromagnetisches Rauschen erhöht das Fehlerpotential bei der Standortanzeige des Fahrzeugs.
- Denken Sie daran, bei der Installation die beiden Schrauben oben am Produkt zu entfernen (bei den Modellen mit dem Laufwerk). Andernfalls nimmt das Laufwerk keine Datenträger an.

Zur Vermeidung von Batterieerschöpfung

Stellen Sie sicher, dass beim Gebrauch dieses Produkts der Fahrzeugmotor läuft. Der Gebrauch dieses Produkts bei abgeschaltetem Motor kann die Batterie entladen.



WARNUNG


Installieren Sie das Produkt nicht in einem Fahrzeug ohne verfügbare ACC-Kabel oder -Schaltung.

Startbildschirm




1. Hauptbildschirm
2. Lautstärke
3. Screen Shot
4. Helligkeit
5. Offene Apps
6. Zurück
7. Navigation
8. CarPlay & AndroidAuto
9. Radio
10. Bluetooth
11. Apps

Radio



1. Frequenzregler
2. Manuelle Senderwahl durchführen
3. AF (Alternative Frequenzen)
TA (Verkehrsansage)
PTY (Programmtyp)
4. Liste der voreingestellten Sender
Wählen Sie eine Frequenz, die Ihnen gefällt und dann berühren und halten Sie zum Speichern eine der Tasten für voreingestellte Frequenzen.
Bis zu 18 FM-Sender und 12 AM-Sender können gespeichert werden.
5. Suchlauf oder ununterbrochenen Sendersuchlaufdurchführen
6. Mono/Stereo-Schalter
7. Fern/Regionaler Sendersuchlauf
8. AM-Frequenzbereich (AM1 oder AM2)
9. FM-Frequenzbereich (FM1, FM2 oder FM)

DVD abspielen (bei Modell mit DVD Player)



1. Einstellung des Equalizers

Wählen Sie zwischen Rock, Pop, Jazz, Klassik, Flat, Stimme oder benutzerdefiniert.

2. Vorherige Datei

3. Pause/Abspielen

4. Stopp

5. Nächste Datei


6. Datei-Menü

VORSICHT

Aus Sicherheitsgründen können keine Videobilder angesehen werden, wenn Ihr Auto sich bewegt. Um Videobilder anzusehen, halten Sie an einem sicheren Ort und ziehen Sie die Handbremse an.

USB/SD

Verbinden Sie ein USB-Speichergerät oder stecken Sie eine SD-Speicherkarte ein und drücken Sie anschließend "Musik" auf dem Startbildschirm, um Musik abzuspielen, "Video", um Videodateien abzuspielen oder drücken Sie "Galerie", um Bilder und Fotos anzusehen.



AUX-Input

Sie können den Video-Output eines mit dieser Einheit verbundenen Geräts anzeigen.

VORSICHT

Aus Sicherheitsgründen können keine Videobilder angesehen werden, wenn Ihr Auto sich bewegt. Um Videobilder anzusehen, halten Sie an einem sicheren Ort und ziehen Sie die Handbremse an.

Bluetooth

Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon über Bluetooth mit dieser Einheit und nutzen Sie ein externes Mikrofon, um Freisprechanrufe zu tätigen und zu empfangen.


VORSICHT

Zur Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf das Telefonieren beim Fahren so weit wie möglich verzichten.

Verbindung (Bluetooth-Kopplung)


- a. Das Bluetooth-Gerät muss sich innerhalb eines Meters von dieser Einheit befinden. Schalten Sie auf dem Gerät Bluetooth ein.
- b. Sie können diese Einheit in der Geräteliste auf Ihrem Bluetooth-Gerät finden.
- c. Wenn Ihr Bluetooth-Gerät SSP (Secure Simple Pairing) unterstützt, wird ein vierstelliges Nummernpasswort benötigt. Das Standard-Passwort ist 0000.

1. Anrufe




Geben Sie die Nummer ein, um einen Anruf zu tätigen. Sie können auch einen Kontakt aus dem Telefonbuch auswählen, um einen Anruf zu machen.

2. Telefonbuch




Tippen Sie  um die Kontakte von Ihrem Bluetooth-Gerät zu synchronisieren.

3. Letzte Anrufe




Sehen Sie die letzten ausgehenden, eingehenden oder verpassten Anrufe.

4. Geräteliste



Tippen Sie auf eines der gekoppelten Geräte oder eines von der Liste der verfügbaren Geräte und tippen Sie dann  um das Gerät zu koppeln. Tippen Sie  um die Kopplung aufzuheben.

5. Bluetooth-Einstellungen



- (1) Sie können den Gerätenamen dieser Einheit ändern. Tippen Sie CAR-KIT, um einen anderen Namen einzugeben.
- (2) Sie können die PIN-Nummer ändern (Passwort für die Bluetooth-Kopplung). Das Standard-Passwort ist 0000. Geben Sie eine andere vierstellige Nummer ein und tippen Sie dann "Fertig", um ein neues Passwort festzulegen.
- (3) Sie können AutoAnswer/AutoConnect (automatischer Anrufbeantworter/ automatische Anrufannahme) ein oder ausschalten.

Bluetooth-Musik



Nachdem die Bluetooth-Verbindung hergestellt ist, tippen Sie BT-Musik auf dem Startbildschirm und Sie können auf ihrem Bluetooth-Gerät gespeicherte Musik auf dieser Einheit abspielen.

Zunächst müssen Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem Bluetooth-Gerät bedienen. Dann können Sie die Bluetooth-Musik auf dieser Einheit bedienen.

Carplay & AndroidAuto

Schalten Sie Bluetooth und WiFi auf Ihrem iPhone oder Android-Telefon ein, dann verbinden Sie Ihr iPhone oder Android-Telefon mit dem Bluetooth des Geräts, danach wird das Gerät zu Carplay oder Android Auto App automatisch wechseln.



CarPlay & AndroidAuto via USB

1. Schließen Sie Ihr Smartphone mit dem USB – Kabel an das TAFFIO Autoradio an
2. Bestätigen Sie auf Ihrem Smartphone alle Aufforderungen zur Bestätigung (Bei iPhone drücken Sie auf CarPlay verwenden)
3. Wenn das CarPlay App auf dem Radio nicht automatisch öffnet drücken Sie auf dem Hauptbildschirm auf die CarPlay App (2)

Bitte verwenden Sie nur Originale oder vom Hersteller Zertifizierte USB-Kabel

Kabellos CarPlay & AndroidAuto

Das Radio darf nicht mit dem W-LAN verbunden sein!

1. Schalten Sie Bluetooth & W-LAN auf Ihrem Smartphone ein
2. Verbinden Sie sich per Bluetooth mit dem Autoradio (Das W-LAN auf dem Smartphone muss eingeschaltet sein)
3. Bitte bestätigen Sie alle Aufforderungen am Smartphone (Kontakte Synchronisieren, CarPlay verwenden o.ä)
4. Jetzt sollte die CarPlay oder AndroidAuto starten
5. Falls es nicht Automatisch startet, drücken Sie auf die CarPlay App auf dem Hauptbildschirm (2)

Achten Sie bitte: Das Smartphone darf sich nicht im Energiesparmodus befinden


Bei Android Smartphones überprüfen Sie bitte ob Ihr Smartphone Wireless AndroidAuto unterstützt. Wenn nicht müssen Sie es via USB anschließen.

Navigation

Das Radio hat einen Android Betriebssystem, Sie können Google Maps als Navigation benutzen. Hierfür benötigen Sie eine Aktive Internetverbindung. Sie können auch aus dem PlayStore verschiedene Offline Navigationen Herunterladen womit Sie auch ohne eine Internet Verbindung navigieren können.

Mit dem Internet verbinden


Sie können die Einheit wann immer nötig mit dem Internet verbinden, über eine Wi-Fi-Verbindung oder 4G-Netz. Sie können im Internet surfen, über Google Play Apps herunterladen, Online-Spiele etc. Die Möglichkeiten mit dem Internet in Ihrem Auto haben keine Grenzen.



OB2 (Optional)

Die Einheit unterstützt OB2 (On-Board Diagnose) Auto-Diagnose. Durch die verfügbare OB2-Funktion in dieser Einheit können Sie in Echtzeit Daten und Fehlercodes von Ihrem Fahrzeugcomputer abrufen. Alle Daten Ihres Fahrzeugs werden Ihnen angezeigt.

(Das OB2-Bluetooth-Auto-Diagnose-Scanner-Tool wird separat verkauft).



DVR (Optional)

Sie können mit dieser Einheit eine Auto-DVR-Kamera (separat verkauft) kontrollieren und sie verwenden, um alle Ereignisse einer Reise aufzuzeichnen.

DAB+ (Optional)

Mit einem DAB-Dongle (separat verkauft) lässt Sie der DAB+ (Digital Audio Broadcasting) Tuner den Komfort des digitalen Radios genießen, während das automatische DAB+ Tuning dafür sorgt, dass es weniger Signal-Unterbrechungen gibt. Das digitale DAB+ Radio bringt Ihnen detailreiche Klänge in digitaler Qualität mit unzähligen Stationen, Programminformationen und vielem mehr.

Die DAB-Antenne (separat verkauft) muss auf der Windschutzscheibe Ihres Fahrzeugs angebracht werden.

TV (Optional)

Der integrierte MPEG-4 Tuner für digitales Fernsehen ermöglichtes Ihnen, auf dieser Einheit DVB-T digitales Fernsehen anzuschauen. Bitte überprüfen Sie, ob in Ihrem Land MPEG-4 DVB-T unterstützt wird.

- * **Beachten Sie bitte, dass diese Funktion nicht von allen Modellen unterstützt wird.**



TPMS (Optional)

Das Reifendruckkontrollsystem (TPMS) erhöht die Fahrsicherheit und sorgt für ein besseres Verständnis der Kondition Ihrer Fahrzeugreifen. Sobald Sie das TPMS (separat verkauft) korrekt installiert haben, kontrollieren die Sensoren automatisch den Reifendruck und die Temperatur und übertragen in Echtzeit Statistiken an den Empfänger.



Einstellungen

1. Autoeinstellungen

1.1 Grundeinstellungen

1.1.1 Videos während der Fahrt anschauen erlauben

Ein: Videos können angezeigt werden, während der Fahrt.

Aus: Videos können nicht angezeigt werden, während der Fahrt.

1.1.2 Tastenton ein- oder ausschalten

1.1.3 Start Ton

Einstellen der Standardlautstärke nach dem Hochfahren

1.1.4 Rückfahrkamera-Bildspiegel

Für die Nutzung der Rückfahrkamerafunktion ist eine separat erhältliche Rückfahrkamera erforderlich.

Ein: Kehrt die Bilder der Rückfahrkamera um.

Aus: Kehrt die Bilder der Rückfahrkamera nicht um.

1.1.5 Einstellung der Rückfahrlautstärke

Ein: Beim Rückwärtsfahren ertönt ein Warnsignal

Aus: Beim Rückwärtsfahren ertönt kein Warnsignal

1.1.6 Navi-Ton Modus: Navi und Radio Lautstärke kombinieren

1.1.7 Standard Navi-App

Wählen Sie die Anwendung, die Sie für die Navigation verwenden möchten.

1.1.8 Automatisches Einschalten der Navigations-App nach dem Booten

1.1.9 Navi-Sound-Mischverhältnis einstellen

1.1.10 Nachthelligkeit dimmen


Nach Autoscheinwerfer

Nach Zeit

AUS

1.1.11 Einstellung des Wertes für die Nachthelligkeit

1.1.12 Panel-Taste LED-Licht Farbe Einstellung



1.1.13 USB-TV-Ausgang einstellen

1.1.14 Automatische Musikwiedergabe nach Einstecken des USB-Anschlusses
Schalten Sie diese Option ein, damit das Gerät automatisch Musik abspielt, wenn Sie ein USB Speichergerät anschließen oder eine SD-Speicherkarte einlegen.

1.1.15 ScreenShot-Taste


1.2 Werkseinstellungen **Code: 1301**

1.2.1 Auto-Logo einrichten (Bildaauflösung: 1280x720)

Schritt 1: Ändern Sie im ersten Schritt das Präfix des Bildnamens des Logos in " android_ ".

Schritt 2: Erstellen Sie einen Ordner CAR_LOGO und legen Sie das gewünschte Logo in diesen Ordner.





Schritt 3: Kopieren Sie den gesamten Ordner in das Stammverzeichnis des USB-Sticks, stecken Sie ihn in das Gerät, geben Sie die Auto-Logo-Einstellung in den Werkseinstellungen, können Sie das entsprechende Logo zu sehen, lange drücken, um einzustellen.



1.2.2 CAN-BUS Einstellungen

Einstellungen -> Autoeinstellungen -> Werkseinstellungen -> **CODE: 1301** CAN-Einstellungen

Je nach Modell müssen Sie den CAN-BUS Decoder (Falls verbaut) korrekt einstellen. Dazu schauen Sie bitte welches Modell Nummer Sie haben und stellen den CAN-BUS entsprechend ein




Model Number	Select Canbus Company	Select Car Company	Select Car Model
1003	Raise	DasAuto	MQB Platform (VW-RZ-08)
1007	Raise	DasAuto	MQB Platform (VW-RZ-08)
1012	Simple	Honda	CIVIC/CRV (HD-SS-04A)
1038	OuDi	Mitsubishi	Outlander (OUDI-SL-02, OUDI-SL-05)
1040	Raise	DasAuto	MQB Platform (VW-RZ-08)
1075	Simple	Mitsubishi	Mitsubishi_all (MT-SS-03)
1082	Raise	DasAuto	MQB Platform (VW-RZ-08)
1124	Simple	Toyota	Common (Camry/RAV4...) (TY-SS-05)
1131	Simple	Peugeot	Common (PA-SS-05)
1137	Simple	Mazda	Mazda CX5/Mazda 6 Atenza (MZ-SS-07)
1151	Raise	DasAuto	PQ Platform (VW-RZ-08)
1155	Simple	Mitsubishi	Mitsubishi_all (MT-SS-03)
1164	Simple	Peugeot	Common (PA-SS-05)
1187	Raise	DasAuto	MQB Platform (VW-RZ-08)
1230	Raise	DasAuto	PQ Platform (VW-RZ-08)
1318	Simple	Jeep	JEEP (CH-SS-04)
1445	Raise	Peugeot	Keep original car display (PSA-RZ-15, G-PSA-RZ-65)
1452	Raise	DasAuto	MQB Platform (VW-RZ-08)
9003	LuZheng	Audi	Audi A3
9004	LuZheng	Audi	Audi A3
9005	LuZheng	Audi	Audi A3
9024	Simple	Toyota	Common (Camry/RAV4...) (TY-SS-05)
9029	Simple	Hyundai	Hyundai&KIA All (HY-SS-04)
9033	Simple	Hyundai	Hyundai&KIA All (HY-SS-04)
9038	OuDi	Mitsubishi	Outlander (OUDI-SL-02, OUDI-SL-05)
9047	Simple	Ford	Focus/Escape/Ecosport/Fiesta (
9069	Raise	DasAuto	PQ Platform (VW-RZ-08)

9130	Simple	Subaru_Woods man	subaru(SU-SS-0102)
9137	Simple	Mazda	Mazda CX5/Mazda 6 Atenza (MZ-SS-07)
9150	Raise	DasAuto	MQB Platform (VW-RZ-08)
9152	Raise	DasAuto	PQ Platform (VW-RZ-08)
9158	Simple	Peugeot	Common (PA-SS-05)
9166	Simple	Hyundai	Hyundai&KIA All (HY-SS-04)
9187	Simple	Mazda	MazdaCX (MZ-SS-06)
9203	LuZheng	Benz	BENZ_GM (---)
9220	LuZheng	Benz	BENZ_GM (---)
9226	XinBas	Mazda	13 Ma6
9228	Simple	Mazda	MazdaCX (MZ-SS-06)
9232	Simple	Jeep	JEEP (CH-SS-04)
9233	Simple	Mazda	MazdaCX (MZ-SS-06)
9245	Raise	Mazda	New Mazda
9308	Raise	Peugeot	Remove the original car display (PSA-RZ-15, G-PSA-RZ-65)
9313	Simple	Hyundai	Hyundai&KIA All (HY-SS-04)
9314	Simple	Hyundai	Hyundai&KIA All (HY-SS-04)
9315	XinChiBaoShiJie	Hyundai	XC-Hyundai-Sorento
9333	Raise	DasAuto	MQB Platform (VW-RZ-08)
9358	LuZheng	Benz	BENZ_GM (---)
9380	OuDì	VOLVO	Common
9455	Simple	Honda	CIVIC/CRV (HD-SS-04A)
9500	Simple	Fiat	fiat (FT-SS-02)
9501	Simple	Fiat	Jeep Chrysler Fiat (FT-SS-03, FT-SS-05)
9506	Simple	Mazda	Mazda3 (MZ-SS-04)
9522	XinChiBaoShiJie	Fiat	Fiat_Freemont
9544	Simple	Ford	Focus/Escape/Ecosport/Fiesta (FD-SS-05A)
9550	Simple	Renault	Renault Dacia (RN-SS-06)

9558	Raise	DasAuto	MQB Platform (VW-RZ-08)
9810	Simple	Peugeot	Common (PA-SS-05)
9814	LuZheng	Audi	Audi A3
9828	LuZheng	Honda	hong_da_sapiro (---)
9833	Raise	DasAuto	MQB Platform (VW-RZ-08)
9872	Raise	Renault	Kadjar (Renault-RZ-01, G-Renault-RZ-51)
9877	Simple	GM	Remove the original car host (GM-SS-05)
9899	LuZheng	Porsche	porsche cayenne (---)

1.3 Lenkradsteuerung

Bei einigen Modellen können Sie hier die Lenkradtasten individuell einstellen



3. Netzwerk und Internet

3.1 WLAN

Schalten Sie WLAN ein oder aus.

Wählen Sie ein Netzwerk: Tippen Sie auf eines der aufgelisteten Netzwerke und geben Sie dann das Passwort ein, falls erforderlich.

3.2 Mobiles Netzwerk

Überprüfung des 4G-Netzwerkstatus

3.3 Flugmodus

3.4 Hotspot und Tethering

Schalten Sie USB-Tethering, tragbaren Wi-Fi-Hotspot und Bluetooth-Tethering ein oder aus.

Passen Sie die Einstellungen für den Wi-Fi-Hotspot an.

3.5 Datensparsamkeit EIN oder AUS

3.6 VPN

Tippen Sie auf die Schaltfläche + und geben Sie die Details des VPN ein. Tippen Sie auf das VPN, um eine Verbindung herzustellen, sobald Sie es eingerichtet haben. Sie werden aufgefordert, einen Benutzernamen und ein Passwort einzugeben.

4. Apps & Benachrichtigungen

4.1 App-Informationen

Verwalten Sie alle Apps, die Sie auf das Gerät oder auf eine SD-Speicherkarte heruntergeladen haben.

4.2 Benachrichtigungen

Hinzufügen oder Ändern eines Benachrichtigungsstils für Benachrichtigungen von Apps.

4.3 App-Berechtigungen

Anzeigen und Verwalten aller App-Zulassungen. Sie sehen eine Liste mit verschiedenen

Kategorien von Berechtigungen zusammen mit der Anzahl der installierten Apps, die Zugriff auf diese Berechtigung haben.

4.4 Erweitert

Standard-Apps und spezieller App-Zugriff

5. Anzeige

5.1 Helligkeitsstufe

Ziehen Sie den Schieberegler, um die Bildschirmhelligkeit einzustellen.

5.2 Farben und Kontrast

Legen Sie ein Bild oder Foto als Hintergrundbild für den Startbildschirm fest.

5.3 Hintergrundbild Legen Sie ein Bild oder ein Foto als Hintergrundbild für den Startbildschirm fest.

5.4 Bildschirm-Timeout

Die Anzeige wird nach einer gewissen Zeit der Inaktivität ausgeblendet.

5.5 Bildschirmschoner

Bietet einen Bildschirmschoner-Modus, ein/aus.

6. Ton

- Lautstärke der Medien
- Einstellung des Klingeltons bei SIM-Kartenanruf
- Standard-Benachrichtigungston
- Standard-Alarmton

7. Speicher

Sie können sehen, wie viel Speicherplatz noch zur Verfügung steht

8. Datenschutz

Erlaubnis, Kontoaktivität, persönliche Daten

9. Sicherheit und Standort

- Standort
- Geräteverwaltungs-Apps
- Verschlüsselung und Anmeldeinformationen
- Vertrauenswürdige Agenten
- Apps mit Nutzungsrechten

10. Konten

Ein Google-Konto oder andere Konten hinzufügen

11. Zugänglichkeit

- Tastaturkürzel für Barrierefreiheit
- Text-zu-Sprache-Ausgabe
- Schriftgröße
- Anzeigegröße
- Vergrößerung
- Großer Mauszeiger
- Text mit hohem Kontrast
- Farbkorrektur
- Farbumkehrung

12. Google

Google-Dienst und -Einstellungen

13. System

13.1 Sprachen & Eingabe

13.1.1 Sprachen

Stellen Sie die Sprache für das Gerät ein. Wählen Sie zwischen Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und vielen anderen Sprachen. Sie können eine Sprache hinzufügen und die bevorzugte Reihenfolge der Sprachen durch Ziehen festlegen.

13.1.2 Virtuelle Tastatur

13.1.3 Physische Tastatur

13.2 Datum und Uhrzeit

- Automatische Aktualisierung der GPS-Zeit
- Automatisches Datum und Uhrzeit
- Automatische Zeitzone
- Datum einstellen
- Uhrzeit einstellen
- Zeitzone wählen
- 24-Stunden-Format verwenden

13.3 Sicherung

13.4 Optionen zurücksetzen

- Netzwerkeinstellungen zurücksetzen
- App-Einstellungen zurücksetzen
- Werksdaten zurücksetzen

13.5 System- und MCU-Aktualisierungen

14 Über das Gerät

- Android-Version
- Build-Nummer
- MCU-Version
- Seriennummer
- CPU
- Speicher RAM Flash
- Rechtliche Informationen

Fehlerbehebung

Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Bedienung dieses Produkts haben, sehen Sie in diesem Abschnitt nach. Die häufigsten Probleme sind unten aufgeführt, zusammen mit wahrscheinlichen Ursachen und Lösungen.

Kein Ton

- Die Lautstärke ist zu niedrig. Passen Sie die Lautstärke an.
- Falsche Verdrahtung. Überprüfen Sie die Verdrahtung.

Die gespeicherten Sender sind verschwunden

- Das Batterie-Kabel ist nicht richtig verbunden. Verbinden Sie das Batterie-Kabel mit einem Anschluss, der immer Strom hat.

Schlechter Radio-Empfang

- Die Antenne ist nicht ordentlich verbunden. Überprüfen Sie die Antennenverbindung.
- Es könnten Störungen resultieren. Suchen Sie nach Störquellen.
- Signale sind zu schwach. Ein zusätzlicher Antennensignal-Verstärker könnte erforderlich sein.
- Die Antenne ist beschädigt. Ersetzen Sie die Antenne.
- Der regionale Sendersuchlauf wurde ausgeschaltet. Schalten Sie den regionalen Sendersuchlauf ein.

Ein schwarzer Bildschirm wird angezeigt und der Betrieb ist nicht möglich

- Der Ruhemodus ist eingeschaltet. Drücken Sie den Einschaltknopf oder berühren Sie den Bildschirm, um den Modus zu beenden.
- Das Bild der Rückfahrkamera wird ohne Kameraverbindung und mit falschen Kamera-Polaritätseinstellungen angezeigt. Installieren Sie die Rückfahrkamera und ändern Sie dann die Polaritätseinstellungen der Kamera.

GPS-Standortbestimmung ist nicht möglich

- GPS-Standortbestimmung ist deaktiviert, wenn keine Signale von mehr als zwei GPS-Satelliten empfangen werden können.
- In manchen Fahrsituationen können die Signale von GPS-Satelliten Ihr Fahrzeug möglicherweise nicht erreichen. In solch einem Fall ist es für das System nicht möglich, die GPS-Standortbestimmung zu verwenden.
- Wenn ein Autotelefon oder ein Mobiltelefon in der Nähe der GPS-Antenne verwendet wird, kann der GPS-Empfang vorübergehend unterbrochen sein.

Das gekoppelte Mobiltelefon wird ununterbrochen verbunden und getrennt

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Bringen Sie das Mobiltelefon näher an das Produkt oder entfernen Sie Hindernisse, die sich zwischen dem Mobiltelefon und dem Produkt befinden.
- Einige Mobiltelefone verbinden und trennen sich ununterbrochen, wenn Anrufe getätigt oder beendet werden. Dies ist kein Hinweis auf eine Fehlfunktion des Produkts.
- Bei manchen Mobiltelefonen kann die Bluetooth-Verbindung als Energiesparfunktion automatisch deaktiviert werden. Dies ist kein Hinweis auf eine Fehlfunktion des Produkts.

Anhang

Handhabung und Pflege von Datenträgern

- Verwenden Sie nur herkömmliche, vollständig runde Disks. Verwenden Sie keine anders geformten Disks.
- Verwenden Sie keine rissigen, angeschlagenen, verzogenen oder anderweitig beschädigten Datenträger, da diese das eingebaute Laufwerk beschädigen können.
- Verwenden Sie 12-cm Disks. Verwenden Sie keine 8-cm Disks oder Adapter für 8-cm Disks.
- Wenn Sie Disks verwenden, die auf Etikett Oberflächen bedruckt werden können, überprüfen Sie die Anweisungen und Warnungen auf den Datenträgern. Ein- oder Auswurf könnte je nach Disk nicht möglich sein. Der Gebrauch solcher Disks kann Schäden an diesem Equipment verursachen.
- Bringen Sie keine Etiketten auf der Oberfläche der Disks an, schreiben Sie nicht darauf und tragen Sie keine Chemikalien auf.
- Bringen Sie keine handelsüblichen Etiketten oder andere Materialien auf den Disks an.
- Wischen Sie eine Disk zur Reinigung von innen nach außen mit einem weichen Tuch ab.
- Kondensation kann die Leistung des eingebauten Laufwerks vorübergehend beeinträchtigen.
- Die Wiedergabe von Disks kann aufgrund von Disk-Eigenschaften, Disk-Format, der aufgezeichneten Anwendung, der Wiedergabeumgebung, Speicher-Bedingungen usw. eingeschränkt sein.
- Straßenstöße können zu Unterbrechungen der Disk-Wiedergabe führen.
- Lesen Sie vor Gebrauch die Vorsichtsmaßnahmen für Disks.

Beim Gebrauch dieses Produkts

- Verwenden Sie dieses Produkt bei einer Umgebungstemperatur zwischen -10° und 50° C. Die Verwendung dieses Produkts außerhalb des vorgesehenen Betriebsbereichs kann vorübergehende oder dauerhafte Schäden am System verursachen, und solche Schäden sind möglicherweise nicht von der Herstellergarantie gedeckt. Lagern Sie das Produkt an einem Ort, an dem die Temperatur zwischen -20° und 80° C liegt.
- Verbinden Sie USB-Speichergerät nicht über einen USB-Hub.
- Das Anschließen eines USB-Kabels von über 5 Metern Länge kann zu fehlerhafter Wiedergabe führen.
- Wenn dieses Produkt ein angeschlossenes USB-Speichergerät nicht erkennt, trennen Sie das Gerät und ersetzen Sie es durch ein anderes USB-Speichergerät.
- Nehmen Sie die SD-Karte mit vorinstallierten Kartendaten nicht im eingeschalteten Zustand heraus. Nehmen Sie die SD-Karte nur heraus, wenn das Produkt ausgeschaltet ist.
- Verwenden Sie keine Software zum Aktualisieren des Systems, die nicht von TAFFIO stammt. Wenn Sie ein System-Update benötigen, setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung.

Umgang mit dem Bildschirm

- Wenn der Bildschirm zu lange dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist, wird er sehr heiß, was eventuelle Schäden am Bildschirm zur Folge haben kann. Wenn nicht in Gebrauch, vermeiden Sie so weit wie möglich, dass dieses Produkt dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt wird.
- Verwenden Sie den Bildschirm nicht bei Temperaturen über- oder unterhalb der Arbeitstemperatur, da der Bildschirm möglicherweise nicht normal funktioniert und beschädigt werden könnte.

- Der Bildschirm ist freiliegend, um seine Sichtbarkeit im Fahrzeug zu erhöhen. Drücken Sie nicht stark darauf, da dies ihn schädigen könnte.
- Drücken Sie den Bildschirm nicht mit übermäßiger Kraft, da dies zu Kratzern führen könnte.
- Berühren Sie den Bildschirm mit nichts anderem als Ihren Fingern, wenn sie die Funktionen des Touch-Bedienfelds verwenden. Der Bildschirm kann leichte Kratzer bekommen.

Wartung des Bildschirms

- Wenn Sie Staub vom Bildschirm entfernen oder ihn reinigen, schalten Sie das Gerät erst aus und wischen Sie den Bildschirm dann mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
- Achten Sie beim Abwischen des Bildschirms darauf, die Oberfläche nicht zu zerkratzen. Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden chemischen Reinigungsmittel.